

## Tricicleta Super Trike



### Atenție:

Citiți, și păstrați manualul pentru a-l consulta în caz de nevoie.

Tricicleta este recomandată copiilor între 1,5 și 3 ani, și să nu depășească mai mult de 25kg

Nu se recomandă utilizarea de către copii mai mari de 3 ani

Obligatoriu, copilul trebuie supravegheat în timpul plimbărilor cu tricicleta.

Nu folosiți tricicleta pentru coborârea treptelor, sau locurilor abrupte

Nu folosiți tricicleta pe străzi circulat de către mașini

Nu lăsați un alt copil să împingă tricicleta în care se afla un copil

Nu lăsați copilul să folosească tricicleta, în afara regulilor de întrebuințare

Montarea trebuie să se facă obligatoriu de către un adult, verificat, înainte de utilizare

Nu lăsați tricicleta lângă sursa de încălzire

Nu folosiți tricicleta în timpul ploilor, sau ninsorilor

### Întreținere:

Periodic verificați tricicleta, pentru a nu apărea probleme

Înainte de prima folosire verificați toate componentele tricicletei

Nu-l expuneți frigului, căldurilor toride, ploilor

### Montarea:

Montați tricicleta conform desenului din manual, respectând fiecare pas:





